



正しい使い方、ちゃんとしてるかな？

毎日使うものだから、正しく使って快適に！

必ず換気しましょう！

ガスが燃えるためにはたくさんの空気を必要とします。換気が十分に行われないと、不完全燃焼を起こし、有害なCO（一酸化炭素）を発生する恐れがあるため、大変危険です。大型給湯器などは屋外設置式をおすすめします。

30分に1回は換気しましょう！



点火・消火は自分の目で確かめて！

- ガス機器の近くに、燃えやすいものは置かないでください。
- ガス使用中はその場を離れないようにしてください。
風や煮こぼれで火が消えたり、天ぷらを揚げているときに、鍋の油に火がつくことがあります、大変危険です。
- マッチ等で点火する場合には、点火後に器具栓を開いてください。

目を離しちゃダメ！



ガス機器のお手入れで目詰まりを解消しましょう！

ガスコンロのバーナーなどの目詰まりは、不完全燃焼の原因となります。時々、器具ブラシで掃除をしてください。ガス器具のお手入れの際、ネジなどを取り外す必要がある場合は、ご自身でお手入れせず、必ずLPガス販売店にご連絡ください。

ガス器具をお掃除♪



いつも青い炎で使いましょう！

ガスをお使いの時は、必ず「青い炎」でお使いください。赤っぽい炎の時は、不完全燃焼をしています。また、使用する燃焼器はLPガス用のものをお使いください。

※都市ガス用機器は使用できません。



酸素不足



完全燃焼

定期的にゴム管の点検・交換を！

ひび割れなどが発生しているゴム管は使用しないでください。交換時にはガス栓に適合するLPガス用ゴム管または専用ホースをご使用ください。ゴム管からのガス漏れは、せっけん水を塗り、泡が出るかでわかります。泡が出た場合はすぐに新しいゴム管に取り替えてください。

※ゴム管は、ガス栓の赤い栓のところまで差込んで、ホースバンドでしっかりとめてください。ゴム管は長くしたり、物かけを通したり、折り曲げたりしないでください。



せっけんの泡でガス漏れチェック！



ガス栓の開閉は確実に！

ガスを使う時はガス栓を全開にし、使い終わったら完全に閉めましょう。外出する時やおやすみ前には、ガス栓・器具栓が閉まっていることを確認してください。使用していないガス栓は、必ずゴムキャップ及びガス栓カバーをつけてください。長期間ご不在になるときは、販売店にご連絡ください。

※配管やガス栓をアース代わりに使用しないでください。



気をつけましょう！

自然排気式のふろがまをご使用の方に

右図のような自然排気式のふろがまを使用する時は、台所などの換気扇を使用しないでください。気圧の変化により排気ガスが逆流して、一酸化炭素(CO)中毒を起こすことがあります。また、排気筒が壊れていたり、鳥の巣などでふさがれてしまうと適切な排気ができなくなります。こまめに点検しましょう。

※ふろがま及び大型給湯器の設置場所には、給気口及び排気設備を設けてください。



この保安ガイドの内容はWEBにもご用意しております。ぜひご覧下さい。

<http://www.f-lpg.com>

福岡県LPガス協会 検索